

## Presalnterruttore radiocomandata 4 canali con telecomando



### Presalnterruttore radiocomandata 4 canali con telecomando

Questa presa serve per comandare a distanza, tramite il telecomando, qualsiasi elettrodomestico collegato ad una presa elettrica (si possono comandare piú prese se si è in possesso di ulteriori kit Avidsen 103111 & 103114). Il telecomando e le prese sono dotati di sistema di codifica atto ad evitare interferenze (accensioni o spegnimenti delle prese non desiderati).

### Istruzioni d'uso

#### 1 - Modalità di connessione

tenere premuto il tasto di connessione per 3 secondi (Max 6 secondi), il LED inizia a lampeggiare per segnalare che la presa è entrata in modalità connessione. per apprendere la presa premere sul tasto "ON" (A,B,C,D) desiderato sul telecomando , il Led diventa costante per confermare la registrazione della presa.

#### 2 - Eliminazione della Presa

tenere premuto il tasto di connessione per 3 secondi (Max 6 secondi), il LED inizia a lampeggiare per segnalare che la presa è entrata in modalità connessione. Per Eliminare la presa premere sul tasto "OFF" (A,B,C,D) desiderato sul telecomando, il Led lampeggia velocemente per confermare l'eliminazione della presa.

### Caratteristiche Tecniche

- Alimentazione: 230 V~ / 50Hz (si autoalimenta tramite la tensione di rete)
- Carico massimo: 1000 W
- Frequenza telecomando: 433.92 Mhz
- Max potenza trasmissione  $\leq 5\text{dBm}$
- Batteria CR2032 (in dotazione)  
Distanza di trasmissione massima : 40mt (la portata del telecomando può diminuire a causa della presenza, in prossimità della presa di: muri, apparecchi elettromagnetici, telefoni senza fili, televisori o tubi al neon).

3 - un **tasto** del telecomando (A,B,C,D) può comandare piú di una presa .

4 - una **presa** può essere comandata da piú Telecomandi (Max 7) .

#### 5 - Terminata la programmazione

Per accendere la presa o piú prese (es. A) premere il tasto A "ON" sinistro sul telecomando.

Per spegnere la presa o piú prese (es. A) premere il tasto A "OFF" destro sul telecomando.

