



- Avviatore, alimentatore e tester elettronico multifunzione con batteria al litio LiFePO4 per l'avviamento a 12/24V (12000A start max). Con display LCD.
- Funzione OVER RIDE per avviamenti in condizioni di emergenza con batteria mancante o completamente scarica.
- Funzione SUPPLY per alimentazione stabile durante i cambi batteria.
- Funzione TEST batteria (capacità di avviamento/ stato di carica) e alternatore.
- Led ad alta efficienza per uso come lampada di emergenza.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>829528</b>	TENSIONE DI AVVIAMENTO	<b>12 / 24 V</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>15,5x23,4x31,8cm</b>
TENSIONE RETE CARICA 1ph	<b>100 - 240 V</b>	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	<b>12000 / 6000 A</b>	PESO	<b>4,580 kg</b>
FREQUENZA RETE IN CARICA	<b>50 / 60 Hz</b>	CAPACITA MAX AVV. CONS.	<b>225 / 200 Ah</b>		
CAPACITA' DELLA BATTERIA	<b>40000 mAh</b>	GRADO DI PROTEZIONE	<b>IP43</b>		

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

169999 ALIMENTATORE MULTISPINA

## DESCRIZIONE

Avviatore, alimentatore e tester elettronico multifunzione, con batteria al Litio LiFePO4 per l'avviamento a 12V/24V di auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camion, etc.

Esegue test di controllo sulla batteria: test tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e verifica funzionamento alternatore del veicolo.

La funzione OVER RIDE consente avviamenti in condizioni di emergenza con batteria mancante (o completamente scarica).

E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria (funzione SUPPLY).

Robusto e compatto, è dotato di luce led ad alta intensità.

Protezioni contro: inversione polarità, corto circuito, sovratensione (tensione batteria incompatibile), sottotensione (tensione di cut-off), sovracorrente, surriscaldamento, sottotemperatura, contatti accidentali, correnti di ritorno dell'alternatore.

Completo di cavi di avviamento e alimentatore di rete.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



CERTIFICATO